

KNÖPFE & TASTEN BEIM IPHONE



Ein iPhone unterscheidet sich von einem Android-Smartphone bereits auf den ersten Blick: Ein iPhone besitzt auf der Vorderseite, also der Seite des Bildschirms, (maximal) eine einzige Taste. Es ist die sogenannte **Home-Taste**. Sie befindet sich am unteren Rand des berührungsempfindlichen Bildschirms und ist kreisrund. Bei vielen iPhones ist ein Fingerabdruckscanner in die Home-Taste integriert, weitere Informationen hierzu finden Sie im Kapitel **„Die Bildschirmsperre“ auf Seite 42**.

Aber: In den neuesten Versionen des iPhones gibt es keine Home-Taste mehr, die Funktionen der ehemaligen Home-Taste wurden durch neue Wischbewegungen ersetzt. Auch die Seitentaste rechts oben (ehemals Power-Taste) hat nun neue Funktionen. Lesen Sie dazu bitte die **Seiten 24-25**, wenn Sie ein iPhone X oder neuer besitzen.

Home-Taste



„Home“ heißt auf deutsch zu Hause, und genau das tut diese Taste: Sie bringt den Nutzer beim Drücken zurück auf den sogenannten Home-Bildschirm, also „nach Hause“. Dieser Home-Bildschirm ist der Ort, der als Ausgangspunkt aller Anwendungen gilt. Wenn das Handy gestartet wird, sieht man als erstes den Home-Bildschirm, und auch wenn das iPhone „nichts tut“, also keine Apps gestartet sind, dann ist der Home-Bildschirm zu sehen. Er ist vergleichbar mit dem Desktop aus der Computerwelt.



Das **einmalige Drücken** der Home-Taste führt immer zurück auf den Home-Bildschirm, egal was gerade auf dem iPhone zu sehen ist und welche App geöffnet ist. Es ist entsprechend die meistgenutzte Funktion am iPhone und die Home-Taste wird im Alltag sehr oft gedrückt. Ohne die Home-Taste ist ein iPhone fast nicht nutzbar.

Leider zeigen sich hier oft Abnutzungserscheinungen und die Home-Taste gibt die Funktion auf. Ein solcher Defekt wird innerhalb der Gewährleistungszeit durch Apple kostenfrei behoben, in der Zeit danach muss sich ein betroffener Nutzer anders behelfen: Es gibt in den Einstellungen die Möglichkeit, einen „virtuellen Homebutton“ auf dem Bildschirm einzublenden. Tippen Sie dafür auf das Zahnradsymbol, um die Einstellungen zu öffnen, danach auf „Allgemein“. Wählen Sie nun den Punkt „Bedienungshilfen“ und dann „AssistiveTouch“. Hier legen Sie den Schalter um, damit „AssistiveTouch“ eingeschaltet wird. Dadurch erscheint der Home-Button auf dem Bildschirm. Die häufigen Defekte der Home-Taste waren übrigens mitentscheidend dafür, dass die neuen iPhone-Modelle seit dem iPhone X keine Home-Taste mehr besitzen.



Durch **langes Drücken** der Home-Taste wird eine weitere Aktion gestartet: Es wird die Sprachassistenten-Funktion namens *Siri* geöffnet. Testen Sie Siri einmal und fragen Sie nach interessanten Dingen, wie beispielsweise dem Wetter oder dem Fußballergebnis eines aktuellen Bundesligaspiels. Sie werden erstaunt sein, wie komfortabel Siri für Sie in Sekundenschnelle solche Informationen recherchieren kann!

Durch ein **schnelles, doppeltes Drücken** der Home-Taste rufen Sie eine Übersicht aller Apps auf, die derzeit im Hintergrund geöffnet sind. Denn die Apps, die in den letzten Stunden und Tagen genutzt wurden, laufen parallel weiter, damit sie bei der nächsten Nutzung schneller verfügbar sind. Mit Hilfe dieser Übersicht kann man auch zwischen zwei Apps wechseln, ohne den Zwischenschritt des Home-Bildschirms einlegen zu müssen. Durch ein Nach-oben-Wischen der einzelnen Karten in dieser Übersicht können einzelne Apps gezielt geschlossen und dadurch komplett beendet werden. Dies beschleunigt das iPhone unter gewissen Umständen und ist ein beliebter Trick.

Power-Taste

Die sogenannte Power-Taste befindet sich bei den iPhones am oberen oder rechten seitlichen Rand. Dieser Netzschalter hat zwei Funktionen: Ein **kurzes Drücken** schaltet den Bildschirm aus und ein erneutes kurzes Drücken schaltet den Bildschirm entsprechend wieder an. Ein **langes Drücken** (ca. 3 Sekunden) ermöglicht es, das komplette iPhone auszuschalten, d.h. den Computer, der im iPhone verbaut ist, herunterzufahren. Beim iPhone X und neueren Modellen wird durch ein langes Drücken dieser Taste allerdings Siri gestartet. Lesen Sie hierzu auch [Seite 24 und 25](#).



Lautstärke-Taste

Auf der linken Seite befindet sich eine zweigeteilte Taste, welche die Lautstärke reguliert. Die obere Taste stellt lauter, die untere Taste stellt leiser. Dabei ist zu beachten, dass die Lautstärketaste verschiedene weitere Funktionen haben kann:

Wenn der Home-Bildschirm zu sehen ist, dann wird die Klingel-Lautstärke der Telefonfunktion eingestellt. Wenn aber in einer App Musik oder ein Film läuft und diese Tonquelle wiedergegeben wird, dann reguliert die Taste ausschließlich diese Wiedergabelautstärke. Und während eines Telefonats wird die Lautstärke des Gesprächspartners verändert. Die Lautstärke-Quellen lassen sich also unabhängig steuern! Dies können Sie in den Einstellungen unter dem Menüpunkt „Töne“ selbst festlegen.



Wipp-Schalter

Ebenfalls auf der linken Seite gibt es eine weitere Besonderheit, die fast nur bei iPhones zu finden ist: Ein Schalter, durch dessen Umlegen das Handy auf Vibration und dadurch stumm geschaltet wird. Diese Funktion ist hilfreich, weil ohne langes Suchen eine schnelle Stummschaltung des iPhones möglich ist. Allerdings wird hierdurch nur die Klingelfunktion des Telefons stummgeschaltet, das Anschauen eines Films oder das Anhören von Musik innerhalb einer App ist weiterhin lautstark möglich.



DAS SMARTPHONE-HANDBUCH

Diese PDF-Datei ist ein Auszug aus unserem Smartphone-Handbuch. Sie können die Seite/n ausdrucken und abheften. Das Smartphone-Handbuch ist die schriftliche Begleitlektüre zu dem Kurs „Was Ihr Smartphone alles kann“.

Zu jeder Lerneinheit bieten wir Ihnen die passenden Seiten aus dem Buch zum Abspeichern und Ausdrucken als PDF-Datei an. Wenn Sie am vollständigen Buch interessiert sind, so können Sie es über unsere Internetseite bestellen:



www.levato.de/shop



Das Buch kostet 19,90 Euro und ist die verständliche Bedienungsanleitung für Ihr Smartphone, egal ob Android-Gerät oder iPhone von Apple.

Wir liefern versandkostenfrei und auf Rechnung.

Das Handbuch ist in vier Kapitel aufgeteilt:

1. Bedienung des Smartphones

Das erste Kapitel ist die universelle, schriftliche Anleitung zur Bedienung eines Smartphones. Dies sind die wesentlichen Inhalte der Einheiten aus dem Online-Kurs.

2. Wissenswertes für den Alltag

Hier geht es um Tipps, Tricks und Basiswissen. All die kleinen Dinge, die man eigentlich erst nach Jahren der Nutzung kennenlernt, präsentieren wir auf diesen Seiten.

3. Apps

Erst die Apps, also die kleinen Anwendungen, machen das Smartphone so "smart". Daher widmen wir diesen ein eigenes Kapitel und stellen nützliche Apps vor.

4. Handy-Lexikon

Haben Sie schon einmal versucht, auf eigene Faust ein neues Handy zu kaufen und wurden dann mit Begriffen wie Dual-SIM, Flatrate, iCloud, Megapixel oder Roaming konfrontiert? Unser viertes Kapitel ist ein verständliches Lexikon für die wichtigsten und häufigsten Begriffe rund ums Smartphone.